

Einbauanleitung für Einzelparker/Fahrradständer -Achill- | Festeinbau

1 FUNDAMENT VORBEREITEN

- Verdrehsicheres Fundament vorsehen
- Fundamentmaße sind abhängig von der Bodenbeschaffenheit
- Sofern der Untergrund es zulässt, Fundament kleiner als die Abdeckplatte ausführen

2 FAHRRADPARKER VORBEREITEN

- Abdeckplatte über die Rohrenden schieben
- Die beiden Bohrungen können z. B. für Sicherungsstifte/ Gewindestangen genutzt werden

3 FAHRRADPARKER EINSETZEN

- Parker in das Fundament einsetzen und lotrecht fixieren
- Maßgeblich für den korrekten Einbau ist die Höhe über dem Bodenniveau

4 FAHRRADPARKER MONTIEREN

- Bodenplatte herunterlassen
- Senkkopfschraube M10 x 100 durch die Bohrung in der Bodenplatte stecken und in den noch feuchten Beton eindrücken (zur Fixierung der Bodenplatte)

